

►设备主要结构



►操作步骤

①



同时打开主机和副机的开关。

②



自动校准显示“100”后。

④



显示屏即显示被测物品的透光率值。测试完成。

③



将主机和副机打开，把被测物品放入主机和副机中间夹住。