



作业指导书

文件名称：紫外辐照计UV-365A作业指导书

版本：A1

►设备主要结构



►操作步骤

①



使用本仪器进行测量时，先将探头连接主机；按下“NO/OFF”键开机，进入系统显示品牌LOGO和探头型号序列号之后液晶屏上显示值为MAX 0.00，CUR 0.00，这时就可以进

②



将检测探头朝向需要检测的紫外光源，在检测时要注意数值的高低与仪器标准无关，与紫外灯的分布位置和功率有关；随着检测探头的位置不同，仪器显示屏上将出现相对应的光强数据。

③



仪器屏幕会显示两组数据，最大值“MAX”，当前值“CUR”，如果操作者要记录当前的某一个点的光强值，只需按一下“HOLD”按键数值就会锁定仪器显示屏上面的光强值；

④



按“CHANGE”键可重新进行下一组数据的测试，共循环保存记录的10组数据。

智能关机功能：

无信号状态5分钟不操作按键自动关机；

有信号状态10分钟不操作按键自动关机