

►设备主要结构



►操作步骤

①



仪器连接上配带的专属电源器，保持测试位置为空，打开仪器开关。

②



自动校准显示归零三个“100”后，将被测物品放入测试位置。

③



显示窗口分别显示被测物对红外850nm、红外线940nm 和可见光550nm 的透过率。